



注意事項：

- 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
- 安裝前請確保清管之動作，確保管內無異物、金屬粉屑等。
- 閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
- 建議控制閥前後端加裝關斷閥以利日後維修、檢查。
- 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門。
- 該閥體可以直立或水平安裝，安裝時須確保閥門周圍環境是否有足夠的空間檢修閥體。

調壓方式：

1. 打開前方制水閥。
2. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處。
3. 閥體上壓力錶顯示一次側保持的水壓。
4. 將調壓螺絲順時針方向旋轉至所需要的壓力。
5. 旋緊調壓螺帽固定。

故障排除：

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門 無法打開 流量不足	入口水壓過低	增加入口端壓力，更換閥體內部彈簧(聯絡原廠維修)
	壓力設定過高	將調壓螺絲逆時針調壓調低
	源頭關斷閥未完全打開	打開阻隔閥

配管建議：

